

# BT TDP 2E



## Manual Técnico

### Dados Técnicos

Range:	-50 a 300 °C (-58 a 572 °F)
Resolução:	0,1 °C ou °F
Precisão:	Entre -20 e 80 °C o erro é de +/- 1°C, em outras temperaturas o erro é de +/- 5°C
Alimentação:	1,5 Vdc (1 bateria AA)
Dimensões:	107 x 66 x 24mm
Comprimento do sensor:	198mm
Dimensão do visor:	33,5 x 14,5mm

### Descrição do teclado

ON/OFF:	Ligar ou desligar o termômetro
Hold:	Trava a temperatura medida
SET:	Configura alarme
ADJ:	Configura o ciclo
AC:	Cancela o alarme
MAX/MIN:	Máxima e mínima temperatura
OK:	Confirma

Notas:  
1. Versões especiais sob encomenda  
2. Sujeito a alterações sem aviso prévio

### Descrição

Termômetro digital de temperatura, portátil, com resolução decimal.

### Funções

- Mudança de unidade de medida entre °C e °F
- Arquiva os dados
- Grava a máxima e a mínima temperatura
- Ajuste e alarme de máxima e mínima temperatura

### Descrição das operações

- Pressione a tecla ON/OFF para ligar o termômetro quando estiver dentro do ambiente de leitura.
- Pressione a tecla SET para entrar na configuração de modo de alarme.
- Pressione ADJ e OK no modo de temperatura, "Hi" será exibido indicando a configuração do alarme de máxima temperatura.
- Pressione a tecla ADJ por 2 segundos para adicionar 1°C a máxima temperatura de alarme. Quando esta ultrapassar 300°C, voltará a ser uma temperatura 1°C maior do que a mínima temperatura de alarme.
- Em seguida pressione OK para confirmar; "Lo" será exibido indicando a configuração do alarme de mínima temperatura.
- Quando finalizada a configuração de alarme, "Hi" ou "Lo" desaparece do visor e "AL" aparece no modo de alarme.
- Pressione a tecla AC para cancelar o alarme e entrar no modo de medição. "AL" desaparece.

**Brasiterm**

Tel: (11) 3022-2800 - Fax: (11) 3022-9160  
vendas@brasiterm.com.br - www.brasiterm.com.br