

# BT THM 1R



## Manual Técnico

### Dados Técnicos

Range indoor:	-30 a 50 °C (-22 a 122 °F)
Range outdoor:	-50 a 70 °C (-58 a 158 °F)
Range umidade:	20 a 99 % (Umidade relativa)
Resolução:	0,1 °C e 1 % r.H
Alimentação:	Uma bateria alcalina AAA
Ambiente de operação:	0 a 50 °C de temperatura e 5 a 85 % de umidade

### Instruções de operação

- Pressione a tecla IN/OUT para selecionar a temperatura indoor ou outdoor.
- Pressione a tecla MAX/UP para o visor exibir a máxima temperatura indoor ou outdoor e a máxima umidade registrada.
- Pressione a tecla MIN/DOWN para o visor exibir a mínima temperatura indoor ou outdoor e a mínima umidade registrada.
- Pressione RESET para limpar os valores de mínima e máxima temperatura e umidade memorizados e a partir deste momento registrar novos valores.
- Pressione 12/24 para alterar entre 12 e 24 o número de horas do modo tempo.
- Quando o alarme é acionado, pressione a tecla SNZ para ativar a função snooze e silenciar o alarme. O visor exibe "Z".
- Pressione a tecla °C/°F para alterar a unidade de medida para Celsius ou Fahrenheit.

### Descrição

Termo-higrômetro digital que mede e exibe a temperatura interna (Indoor) ou externa (Outdoor) do ambiente e também a umidade interna o ambiente.

### Características

- Memoriza automaticamente os mínimos e máximos valores de temperatura, indoor e outdoor, e memoriza também o mínimo e o máximo valor de umidade medido.
- Tecla para exibir a temperatura em °C ou °F.
- Função relógio e alarme.
- Tecla de modo 12/24 horas.
- Função snooze (SNZ) de 8 minutos para silenciar o alarme.

### Configuração do relógio

- Pressione a tecla MODE por 3 segundos para entrar na configuração do relógio.
- Quando "hour" piscar no visor pressione a tecla MAX/UP ou MIN/DOWN para ajustar a hora. Se mantiver a tecla pressionada o valor passa mais rápido.
- Pressione a tecla MODE novamente para confirmar.
- Em seguida, "min" pisca no visor.
- Pressione a tecla MAX/UP ou MIN/DOWN para ajustar os minutos. Se mantiver a tecla pressionada o valor passa mais rápido.
- Pressione a tecla MODE para sair da configuração do relógio.

### Configuração do alarme

- Pressione a tecla MODE para o visor exibir o símbolo "🔔".
- Em seguida, pressione a tecla MODE por 3 segundos para entrar na configuração de alarme.
- Quando "hour" piscar no visor pressione a tecla MAX/UP ou MIN/DOWN para ajustar a hora. Se mantiver a tecla pressionada o valor passa mais rápido.
- Pressione a tecla MODE novamente para confirmar.
- Em seguida, "min" pisca no visor.
- Pressione a tecla MAX/UP ou MIN/DOWN para ajustar os minutos. Se mantiver a tecla pressionada o valor passa mais rápido.
- Pressione a tecla MODE para sair da configuração de alarme.

Notas:  
1. Versões especiais sob encomenda  
2. Sujeito a alterações sem aviso prévio