

BT THM 3R



Manual Técnico

Recursos

- Mede e mostra a temperatura interna e externa
- Automaticamente memoriza os valores de temperatura e umidade máximos e mínimos
- Mudança entre °C /°F
- Função relógio
- Modo de visualização 12h/24h
- Modo de recuperação para valores Máx/Min

Dados Técnicos

Temperatura interna: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Temperatura externa: -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F)

Capacidade do medidor de umidade: 20% ~ 99% (umidade relativa)

Resolução: Temperatura: 0.1°C; Umidade: 1%RH

Alimentação: Uma bateria alcalina

Ambiente de operação: Temperatura: 0°C ~ 50°C

Umidade: 5% ~ 85%RH

Descrição

Termo-higrômetro digital que mede e exibe a temperatura interna (indoor) ou externa (outdoor) do ambiente e também a umidade interna do ambiente.

Modo de Uso

Máx/Min: Pressione este botão quando o display mostrar a temperatura interna como temperatura Máx, e depois pressione novamente e irá mostrar temperatura Min, continue pressionando por 2 segundos para apagar a memória

Mode (modo): Common mode (modo normal); mude de tempo para alarme
common mode (modo normal); continue pressionando por 3 segundos para entrar no modo ajustes, a sequência de operação é: hora, minutos e con?ma

ADJ: set mode (modo ajuste): adicionar valor
common mode (modo comum): display do relógio muda de 12/24h

Clear (limpar): o número máximo e mínimo (Max/Min) da memória

Reset (Resetar): Função Reset: ao pressionar este botão os parâmetros de fábrica serão restaurados

C/F: Mudança entre °C e °F

Mudança do relógio: pressione o botão mode (modo) por 3 segundos e quando mostrar clock (relógio), vai entrar no modo de ajuste do modo, quando o "Minute Value" (valor dos minutos) piscar, pressione o botão ADJ para aumentar o valor dos minutos, e depois pressione novamente o botão mode, quando a "hour" (hora) piscar, pressione ADJ para aumentar o valor das horas

Os indicadores de conforto vão mostrar os níveis como confortável, úmido ou seco, como mostrado na tabela abaixo:

