BT TIP Sk1

Termômetro sem contato de raio infravermelho



Parâmetros técnicos:

Resolução:

es

Manual de Instruçõ

Precisão: (Tamb=23+/-3°G): -33~0°C: +/-(2.5+0.05/deg)°C acima de 0°C: +/- 2.5% da

acima de 0°C: +/- 2.5% da leitura ou 2.5°C(4.5°F) a que

for maior

0.2°C /0.5°F a -9.9~110°C caso contrario 1°C/1°F

Tempo de resposta(90%): 1 seg. Faixa de emissão: 0.95 fixo Auto desligamento: 15 seg.

Manual de instruções

Modo de Uso:

Simplesmente aponte o Termômetro para o alvo, aperte o botão e veja a temperatura no display.

A distância do alvo para o raio projetado é 1:1, portanto o dispositivo deve ser posicionado o mais próximo possível do alvo.

C° / F°

A unidade de temperatura pode ser mudada de C° para F°, basta apertar o botão de seleção na parte de traz do termômetro.

Troca da bateria:

Quando o ícone de batera estiver piscando no display, indica que a bateria está fraca e precisa ser substituída, certifiquese que o dispositivo esteja desligado, desrosqueia a tampa trazeira no sentido anti-horário e substitua as 2 baterias (LR44 1,5v)

**Descartar as baterias usadas adequadamente e mantenha longe de crianças