

BT TDP 3A



Manual Técnico

Descrição

Termômetro digital de temperatura, portátil, com resolução decimal.

Funções

- Mudança de unidade de medida entre °C e °F
- Arquia os dados
- Grava a máxima e a mínima temperatura
- Ajuste e alarme de máxima e mínima temperatura
- Sensor com design especial para medir rapidamente a temperatura

Descrição das operações

- Pressione a tecla ON/OFF para ligar o termômetro quando estiver dentro do ambiente de leitura.
- Pressione a tecla SET para entrar na configuração de modo de alarme.
- Pressionando ADJ e OK no modo de temperatura, configura o alarme de máxima temperatura.
- Pressione a tecla ADJ para adicionar 1°C a máxima temperatura de alarme, segurando por mais 2 segundos a tecla ADJ os números passam mais rápido.
- Quando esta ultrapassar 200°C, voltará a ser uma temperatura 1°C maior do que a mínima temperatura de alarme.
- Em seguida pressione OK configurando o alarme de mínima temperatura. O ajuste para este alarme é igual ao de máxima temperatura.
- Após a configuração de alarme a indicação "🔔" é exibida no visor.
- O som de alarme é emitido durante 5 segundos.
- Pressione AC para silenciar o alarme.
- Pressione a tecla AC para cancelar o alarme e entrar no modo de medição. "🔔" desaparece.

Dados Técnicos

Range:	-50 a 120 °C (-58 a 248 °F)
Precisão:	Entre -20 e 60 °C o erro é de +/- 1°C, em outras temperaturas o erro é de +/- 2°C
Resolução:	0,1 °C ou °F
Alimentação:	1,5 Vdc (1 bateria AA)
Dimensões:	107 x 66 x 24mm
Comprimento do sensor:	198mm
Dimensão do visor:	33,5 x 14,5mm

Descrição do teclado

ON/OFF:	Ligar ou desligar o termômetro
Hold:	Trava a temperatura medida
SET:	Configura alarme
ADJ:	Ajuste dos valores
AC:	Cancela o alarme
MAX/MIN:	Máxima e mínima temperatura
OK:	Confirma

- Notas:
1. Versões especiais sob encomenda
 2. Sujeito a alterações sem aviso prévio

Brasiterm

Tel: (11) 3022-2800 - Fax: (11) 3022-9160
vendas@brasiterm.com.br - www.brasiterm.com.br