


PROCEDIMENTO PARA PROGRAMAR IHM DA SÉRIE MT

Para que seja possível programar as IHMs da série MT, baixe o EasyDownload no website www.everycontrol.com.br na seção de downloads e o instale.


Abra o Utility Manager, selecione a seção **Publish** e a opção **Download**.



- 1) Proceda com a instalação do software e o inicie.
- 2) Clique em Browse... e selecione o arquivo do projeto com a extensão exob.
- 3) Selecione a opção USB cable,
- 4) Conecte o cabo à IHM e ao PC
- 5) Clique em Download
- 6) Espere pela mensagem finished na janela.

Para programar usando cabo ETHERNET,

- 1) Selecione a opção Ethernet
- 2) Insira o IP configurado na IHM. (Lembre-se que a IHM deve necessariamente estar na mesma faixa de IP do PC, mas com o último número diferente. Por exemplo: 192.168.0.2 no PC IHM e 192.168.0.3 na IHM
- 3) Clique em Download
- 4) Espere pela mensagem finished na janela.



Para ajustar o IP na IHM:

- 1) Toque na engrenagem no canto direito inferior da tela da IHM
- 2) Insira a senha 111111
- 3) Insira os parâmetros de rede da IHM
- 4) Toque em Apply
- 5) Toque em OK