BT THM 3

Manual Técnico

Dados Técnicos

Range temperatura:	-5 a 50 °C (23 a 122 ºF)
Range umidade:	30 a 90% r.H.
Resolução:	1
Precisão:	+/- 1ºC e +/- 5% r.H.
Alimentação:	3 Vdc, uma bateria CR2032

Instruções de operação

- Coloque a bateria para ligar o aparelho, o visor acenderá e após aproximadamente 4 segundos mostrará os valores medidos.
- Pressione a tecla °C/°F para alterar a unidade de medida entre graus Celsius e graus Fahrenheit.
- Pressione a tecla MIN para visualizar a mínima temperatura e mínima umidade memorizada.
- Pressione a tecla MAX para visualizar a máxima temperatura e máxima umidade memorizada.

Manutenção

- Se o visor acender fraco ou falhar, a bateria precisa ser trocada por uma nova.
- Para trocar a bateria, puxe a tampa do compartimento. Coloque a nova bateria verificando sua polaridade, em seguida empurre a tampa do compartimento.

Descrição

Termo-higrômetro digital com visualização simultânea da temperatura em graus Celsius ou graus Fahrenheit e da umidade relativa, além de gravar e exibir as mínimas e máximas temperaturas e umidades.

Anotações

Notas:
1. Versões especiais sob encomenda
2. Sujeito a alterações sem aviso prévio

Brasiterm

Tel: (11) 3022-2800 - Fax: (11) 3022-9160
vendas@brasiterm.com.br - www.brasiterm.com.br